## Инструкция по подключению камер Phantom



### Серия Phantom CMOS

#### Назначение:

Универсальная автомобильная камера Phantom для установки в качестве камеры фронтального или заднего обзора. Камера реализует функцию отключения линий парковки.

Замечание: Мы оставляем за собой право вносить любые изменения и улучшения в изделие, описанное в этом документе, без предварительного уведомления.

Спецификация:	
Цветная автомобильная камера для установки в качестве камеры фронтального или заднего обзора	Мин.освещенность: <0,3 Lux Баланс белого: автоматический
Сенсор: CMOS	Влагозащищенность: ІР68
Разрешение: 648 * 488	Питание: +12В
Система цветности: PAL	Материал линзы: стекло
Количество линий: 480 ТВ линий	Линии парковки: есть
Угол обзора по горизонтали: 170°	Функция отключения

#### Гарантия: 1 год

# Комплектация: 1. Универсальная камера 2. Провода подключения (RCA видеовыход 4 м) 3. Инструкция

#### Схема. Подключение камеры

Зеленый провод (петля):

1. По умолчанию (соединен): Линии парковки отображаются Камера 2. Если разрезать провод: Выход +12В к проводу "ВАСК" (занний ход) на DVM Линии парковки не отображаются или к аналогичному проводу другого устройства Не используем при установке Монитор камеры переднего обзора Видео выход Белый провод (петля): Черный "-" к мультимедиа 1. По умолчанию (соединен): Камера работает как камера заднего обзора +12В к АСС при установке +12В к лампе 2. Если разрезать провод: заднего хода камеры переднего обзора Камера работает в качестве камеры переднего обзора