Инструкция по подключению мониторов Phantom



Phantom TDM480

моторизованный монитор для крепления на приборную панель автомобиля

Назначение:

Миниатюрный монитор для подключения автомобильной камеры заднего вида

Спецификация:	
Матрица: TFT	Автоматический вход камеры
Диагональ: 4,3"	заднего вида
Формат изображения: 16:9	Тип сигнала: PAL/NTSC
Потребляемая мощность: не более 3 Вт	Контрастность: 350:1
Питание: +12В	Разрешение: 960*468
Видеовход: 1	Установка: на торпедо

K	омплектация:
1.	Монитор
2.	Провода подключения
3.	Инструкция

Инструкция по установке:

- 1. Выберите и закрепите монитор в месте, удобном для установки на торпедо автомобиля, таким образом, чтобы монитор не мешал при движении и маневрировании водителю
- 2. Подключите видеовыход камеры заднего вида к видео входу монитора (желтый)
- 3. Подключите красный провод питания к +12В (АСС)
- 4. Подключите черный провод к массе (GND)
- 5. Подайте питание на монитор и убедитесь, что монитор работает
- 6. Настройте удобный угол наклона экрана монитора при помощи белой кнопки справа на корпусе монитора. После настройки монитор запомнит положение и при активации сигнала на видео входе будет автоматически открываться под нужным углом.

Схема подключения:

