

**ШТАТНЕ АВТОМОБІЛЬНЕ ДЗЕРКАЛО
ЗАДНЬОГО ВИДУ З МОНІТОРОМ
PHANTOM RMS-432**



 **PHANTOM**
M I R R O R

Шановний покупець!

Ми вдячні Вам за покупку автомобільного дзеркала з монітором PHANTOM.

Автомобільне дзеркало заднього виду **PHANTOM RMS 432** створене для водіїв, які піклуються про безпеку автомобіля та інших учасників дорожнього руху. Завдяки функції автоматичного виводу зображення з відеокамери заднього виду на монітор, при увімкненні задньої швидкості, рух заднім ходом стає більш комфортним і безпечним.

Комплект поставки:

Дзеркало з вбудованим монітором.....	1 шт.
Кабель для підключення.....	1 шт.
Керівництво користувача.....	1 шт.
Гарантійний талон.....	1 шт.

Примітка: Кріплення для встановлення дзеркала в автомобілі купується окремо. Це обумовлено індивідуальними конструктивними особливостями кожного автомобіля. Для того, щоб вибрати кріплення під ваш автомобіль проконсультуйтеся з продавцем.

Технічні характеристики:

Монітор.....	TFT LCD 4,3'
Роздільна здатність.....	800*480 (16:9)
Відеостандарт.....	AHD/PAL/NTSC (автовизначення)
Підтримка камер	AHD 720 з 25 або 30 FPS, CVBS
Відеовхід.....	2 (RCA)
Яскравість.....	350 кд/м ²
Контрастність.....	350:1
Робоча напруга живлення.....	12 В
Температура експлуатації.....	-20°C - +60°C
Підсвітка.....	LED(білий колір)
Габарити дзеркала.....	267x42x81 мм


Примітка: Кріплення для встановлення дзеркала в автомобілі купується окремо. Це обумовлено індивідуальними конструктивними особливостями кожного автомобіля. Для того, щоб вибрати кріплення під ваш автомобіль проконсультуйтеся з продавцем.

Автомобільне дзеркало **PHANTOM RMS 432** призначене для заміни штатного дзеркала в автомобілі та підключення відеокамери заднього огляду.

Дзеркало **PHANTOM RMS 432** має вбудований монітор високої чіткості з діагоналлю 4,3 дюйма, два відеовходи та встановлюється замість штатного дзеркала в салоні автомобіля.

Дзеркало **PHANTOM RMS 432** підтримує два типи відеостандартів – **AHD** та **CVBS** та має два композитні відеовходи **RCA (CVBS та AHD) VIDEO IN** та **CAM IN**, які в автоматичному режимі підтримують відеостандарт **AHD/PAL/NTSC** залежно від того, який сигнал надходить.

Відеовхід **VIDEO**: призначений для підключення іншого джерела відеосигналу. При подачі відеосигналу на цей вхід, зображення буде виводитись на монітор постійно при наявності сигналу. Вимкнути зображення можливо за допомогою кнопки **ON/OFF** на дзеркалі.



Відеовхід **CAMERA**: призначений для підключення відеокамери заднього виду. Під час руху заднім ходом (при подачі сигналу з відеокамери заднього виду) на моніторі з'явиться зображення з відеокамери. Відеовхід для відеокамери заднього виду є пріоритетним, тому при наявності на обох входах відеосигналу на моніторі буде відображатись сигнал з відеокамери заднього виду.

Якщо монітор був вимкнений кнопкою **ON/OFF** на дзеркалі, при подачі сигналу на вхід **CAMERA**, він автоматично увімкнеться і автоматично вимкнеться після відключення відеосигналу. При тривалому натисненні кнопки **ON/OFF** на дзеркалі, можливо змінити дзеркальність зображення на обох відеовходах.

Дзеркало **PHANTOM RMS 432** має вбудовану підсвітку салону автомобіля, яка розташована на нижній частині корпусу.



При підключенні живлення +12В та увімкненні запалення на дзеркалі починає світитися зеленим кольором індикатор стану.

Підключення:

Під'єднайте чорний дріт (GND) до маси автомобіля, а червоний +12В до запалення (IGN). Таким чином при увімкненні запалення монітор вмикається, а при вимкненні запалення – вимикається.

Під'єднайте зелений дріт до живлення ліхтаря заднього руху.

Підключіть роз'єм відеовиходу **VIDEO** до роз'єму відеовиходу іншого джерела відеосигналу (за умови використання такого).

Підключіть роз'єм відеовиходу **CAMERA** до роз'єму відеовиходу відеокамери заднього виду. Щодо підключення відеокамери використовуйте інструкцію яка іде в комплекті з відеокамерою.

Людський фактор:

Дзеркало заднього виду **PHANTOM RMS 432** - створене для допомоги водієві, але техніка не може повністю замінити людину за кермом автомобіля. Всі паркувальні дії повинні проводитися з урахуванням інформації на дисплеї, але з особливою обережністю.

Ні за яких обставин виробник або постачальник не несе відповідальність і не може бути притягнутий до відповідальності за будь-який прямиий, непрямий, випадковий збиток, або поранених в результаті установки чи використання цієї системи.

Завжди:

- Пам'ятайте про безпеку: власну та оточуючих
- Рухайтеся заднім ходом повільно

При завершенні монтажу відеокамери та дзеркала **PHANTOM RMS 432** на автомобіль проведіть декілька паркувальних маневрів для правильного сприйняття інформації на моніторі дзеркала.

Гарантійний термін.....1рік.

Строк служби.....3роки.

Виробник залишає за собою право в будь-який час вносити зміни до конструкції дзеркала без попереднього повідомлення.