

# Інструкція по підключенню камер PHANTOM



## Серія PHANTOM Super CMOS II

### Призначення:

Універсальна автомобільна відеокамера Phantom призначена для встановлення в якості камери фронтального або заднього огляду.

Камера реалізує функцію вимкнення паркувальних ліній і зміну дзеркальності.

Зауваження: Ми залишаємо за собою право вносити будь-які зміни та удосконалення у виріб, описаний у цьому документі, без попереднього повідомлення.

Специфікація:	
Кольорова автомобільна відеокамера Phantom призначена для встановлення в якості камери фронтального або заднього огляду.	
Сенсор: Super CMOS II	Середня споживана потужність: 2,5Вт
Роздільна здатність: 800*580 пікселів	Співвідношення сигнал/шум: 50дБ
Система кольорового зображення: NTSC	Вологість навк. середовища: 10% - 90%
Кількість ТВ ліній: 590	Робоча температура: -30°C - +70°C
Кут огляду: 170°	Температура зберігання: -40°C - +80°C
Мін. освітленість: 0,1 Lux	Матеріал лінзи: скло
Баланс білого: автоматичний	Зміна дзеркальності камери: присутня
Захист від пилу та вологи: ір68	Паркувальні лінії: присутні, реалізована функція вимкнення
Живлення: +12В постійного струму	
Споживання струму: 150мА	

Комплектація:
Універсальна відеокамера
Провід для підключення: RCA (CVBS) вихід 4 метри
Інструкція
Гарантійний талон
Елементи для установки (якщо передбачені конструкцією камери)

**Гарантія: 1 рік**  
**Строк служби: 2 роки**

### Схема підключення відеокамери

