

Інструкція по підключенню камер PHANTOM CA-35 DL



Серія PHANTOM Super CMOS III

Призначення:

Універсальна автомобільна відеокамера Phantom призначена для встановлення в якості камери заднього виду.

В даній моделі реалізована функція динамічної розмітки.

Дана функція дозволяє отримати на моніторі зображення з відеокамери заднього виду з активними паркувальними лініями, які можуть змінювати траєкторію в залежності від траєкторії руху автомобіля на задній швидкості.

Функція динамічної розмітки не потребує підключення до CAN BUS.

Специфікація:

Кольорова автомобільна відеокамера Phantom призначена для встановлення в якості камери заднього огляду.

Сенсор: Super CMOS III	Середня споживана потужність: ~1,4Вт
Роздільна здатність: 960*590 пікселів	Співвідношення сигнал/шум: 50дБ
Система кольорового зображення: NTSC	Вологість навк. середовища: 10% - 90%
Кількість ТВ ліній: 750	Робоча температура: -30°C - +70°C
Кут огляду: 170°	Температура зберігання: -40°C - +80°C
Мін. освітленість: 0,1 Lux	Матеріал лінзи: скло
Баланс білого: автоматичний	Зміна дзеркальності камери: відсутня
Захист від пилу та вологи: ір68	Паркувальні лінії: динамічні
Живлення: +12В постійного струму	
Споживання струму: 110мА	

Комплектація:

Універсальна відеокамера
Провід RCA (CVBS) 6 метрів
Кабель живлення
Інструкція
Гарантійний талон
Елементи для установки (якщо передбачені конструкцією камери)

Гарантія: 1 рік
Строк служби: 2 роки

Схема підключення відеокамери

