

Інструкція з підключення камер



Призначення:

Штатна автомобільна відеокамера заднього огляду Fighter для установки в штатне місце автомобіля.

Відеокамера встановлюється тільки за допомогою кріплення Fighter серії FM

Камера реалізує функцію вимкнення паркувальних ліній та зміну дзеркальності зображення.

Зауваження: Ми залишаємо за собою право вносити будь-які зміни та удосконалення у виріб, описаний в цьому документі, без попереднього повідомлення.

Гарантія: 1 рік

Строк служби: 2 роки

Специфікація:	
Сенсор:	HDCCD
Кількість пікселів:	800x560
Система кольорового зображення:	NTSC
Кількість ліній:	580 ліній
Кут огляду:	170°
Мін. освітленість:	0,1lux
Захист від пилу та вологи:	ip68
Робоча напруга:	9-16В
Споживання струму:	120 мА
Співвідношення сигнал/шум:	50 дБ
Середня споживана потужність:	1,5Вт
Вологість навколишнього середовища:	10% -90%
Робоча температура:	-20°C~+60°C
Температура зберігання:	-40°C~+85°C

Комплектація:
Універсальна камера
Провода для підключення
RCA провід 5,8м
Інструкція
Гарантійний талон

