

Інструкція з підключення камер



Призначення:

Універсальна автомобільна відеокамера Fighter для установки в якості камери фронтального або заднього огляду.

Камера реалізує функцію вимкнення паркувальних ліній.

Зауваження: Ми залишаємо за собою право вносити будь-які зміни та удосконалення у виріб, описаний в цьому документі, без попереднього повідомлення.

Гарантія: 1 рік

Строк служби: 2 роки

| Специфікація: | |
|-------------------------------------|-------------|
| Сенсор: | HDCCD |
| Кількість пікселів: | 800x533 |
| Система кольорового зображення: | NTSC |
| Кількість ліній: | 560 ліній |
| Кут огляду: | 170° |
| Мін. освітленість: | 0,1лкс |
| Захист від пилу та вологи: | ір68 |
| Робоча напруга: | 9-16В |
| Споживання струму: | 120 мА |
| Співвідношення сигнал/шум: | 50 дБ |
| Середня споживана потужність: | 1,5Вт |
| Вологість навколишнього середовища: | 10% -90% |
| Робоча температура: | -20°C~+60°C |
| Температура зберігання: | -40°C~+85°C |

| Комплектація: | |
|-------------------------|--|
| Універсальна камера | |
| Провода для підключення | |
| RCA провід 5,8м | |
| Інструкція | |
| Гарантійний талон | |

